

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS RV

Tome Medidas Preventivas y Prepárese



- Asegúrese de que su RV tenga tanto un detector de humo como un detector de monóxido de carbono que trabajen. Pruebe sus detectores de humo y monóxido de carbono cada semana.
- Nunca deje velas, chimeneas eléctricas o calentadores portátiles desatendidos.
- Nunca deje nada en la estufa cocinando sin la debida supervisión.
- Mantenga la zona de la estufa despejada y coloque un par de cajas de bicarbonato de sodio cerca de la estufa en caso de un incendio.
- Nunca utilice la estufa o el horno para calentar su RV.
- Los quemadores de propano para estufa y horno consumen oxígeno. Deje los respiraderos del techo del RV o las ventanas abiertas para dejar entrar el aire fresco.
- No fume en su RV para evitar cualquier preocupación por las cenizas que caen, arden e inician un fuego.
- Disponga de múltiples extintores de incendios y sepa cómo usarlos. Deben ser reparados o reemplazados anualmente y después de cada uso.

- Conozca sus salidas de emergencia. Tenga dos rutas de escape y un plan de escape/lugar de reunión en caso de que todos tengan que huir del RV rápidamente.
- Practique sus propios simulacros de incendio al menos una vez al año. Recuérdele a todos de las ubicaciones de los extintores y pruebe las ventanas de salida de emergencia para asegurarse de que se abran completamente.
- Asegúrese de que todos puedan abrir la puerta delantera, escotillas y salidas de emergencia.
- En caso de un incendio, lo más importante es que usted y su familia salgan rápidamente. No regrese a un RV que se ha incendiado.
- Asegúrese de que el sistema de propano esté libre de fugas. Revise el sistema anualmente.
- Sepa cómo cerrar la válvula en el tanque de propano y desconectar la electricidad.
- Compruebe que el cable que usa para conectar su RV a una fuente eléctrica esté en buenas condiciones y que tenga un cable calibrador adecuado para manejar la carga eléctrica. Reemplace los cables dañados inmediatamente.



- La parte inferior de su RV, e incluso el tubo de escape, pueden calentarse extremadamente. Es importante dejar suficiente espacio entre ellos y el suelo. Evite almacenar combustibles bajo su RV.
- Evite sobrecargar los circuitos eléctricos. No conecte demasiadas cosas en un enchufe, especialmente electrodomésticos de alta resistencia o calentadores. Si una placa o un panel de interruptores eléctricos principales se calientan, pídale a un electricista que lo revise.
- Tenga un buen protector de sobretensiones de buena calidad; apague la energía eléctrica inmediatamente si hay una sobre-carga. (Si se produce una sobrecarga, puede causar daños y posiblemente un incendio).
- Las decoraciones deben ser retardantes de fuego y no bloquear o impedir las salidas.
- Mantenga los alrededores del RV libre de basura y escombros.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

- Dele mantenimiento rutinario a las batería. Si las baterías están dañadas o no funcionan tienen que ser reemplazadas.
- Compruebe todas las conexiones de 12 voltios para cortocircuitos.
- Inspeccione periódicamente todas las conexiones de cable, especialmente en cajas de transferencia, paneles eléctricos, inversores y generadores.
- Periódicamente inspeccione la parte trasera del refrigerador para comprobar si hay olor a amoníaco o polvo amarillo, lo cual indica que la unidad de enfriamiento ha fallado.
- Periódicamente inspeccione los compartimentos de los motores de RV y revise para asegurarse de que no haya mangueras podridas/cables sueltos.
- Periódicamente inspeccione y repare refrigeradores, hornos, acondicionadores de aire, generadores y calentadores de agua. Compruebe que no haya cables sueltos ni aberturas/conductos obstruidos.
- Los fluidos que se escapan en el compartimento del motor pueden incendiarse. Inspeccione que las abrazaderas en las mangueras estén selladas y no haya indicios de fugas. Proporcione una bandeja de goteo para fugas de líquidos del vehículo y repárelas rápidamente.
- Apriete las conexiones eléctricas sueltas que pueden producir calor y potencialmente iniciar un incendio.

ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

- Nunca deseche las aguas residuales en la calle, en la banqueta o en la alcantarilla.
- No llene excesivamente los tanques de aguas residuales. Dele servicio a los tanques periódicamente para evitar derrames y fugas.
- Deseche apropiadamente todas las aguas residuales en los lugares de desechos apropiados. En la Península hay lugares y servicios móviles disponibles.
- Asegúrese de que todas las tapas del tanque de residuos estén correctamente instaladas y ajustadas firmemente.
- Proporcione bandejas de goteo para cualquier tanque de desecho y repare las fugas inmediatamente.

Tenga en cuenta que las siguientes son violaciones del Código de la Ciudad de Mountain View y que pueden emitirse multas:

- Descargar aguas residuales en los desagües pluviales.
- Estacionamiento en exceso de 72 horas.
- Descargar basura.



Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros al 650-903-6378.



*CITY OF MOUNTAIN VIEW
FIRE DEPARTMENT*

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RV



1000 Villa Street
Mountain View, CA 94041
650-903-6378



mountainview.gov/fire

LLAME 9-1-1 PARA EMERGENCIAS